

СХЕМА СБОРКИ

НеШкаф прихожая 44

1 ВКРУТИТЕ ШПИЛЬКИ **M6x50** В ТРУБКИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. **ШЕСТЬ ТРУБОК (3) ОСТАВЬТЕ БЕЗ ШПИЛЕК. СОБЕРИТЕ НОЖКИ, ВКРУТИВ ШПИЛЬКИ M6x50 И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ В ТРУБКИ (1).**

ВНИМАНИЕ: НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ, ШПИЛЬКИ В ТРУБКИ СЛЕДУЕТ ВКРУЧИВАТЬ КОРОТКОЙ СТОРОНОЙ ДО УПОРА.

ШПИЛЬКИ M6x40 ЗАФИКСИРУЙТЕ В ЗАГЛУШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ.

2 ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОЛКИ (19) МЕЖДУ ТРУБКАМИ, НАЧИНАЯ СНИЗУ.

4 ПРОДОЛЖАЙТЕ СБОРКУ СОГЛАСНО СХЕМЕ. УСТАНОВИТЕ КРОНШТЕЙНЫ (12), КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ.

5 ВЫРАВНЯЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ПОЛУ, ГДЕ ОНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. С ПОМОЩЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР ВЫСТАВЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ОТМЕТЬТЕ МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА К СТЕНЕ. ЗАФИКСИРУЙТЕ ПРИХОЖУЮ ПОДХОДЯЩИМ К ВАШЕЙ СТЕНЕ КРЕПЕЖОМ.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ЭЛЕМЕНТ ①  ТРУБКА С ЗАГЛУШКОЙ 105 мм 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ ③  ТРУБКА 236 мм 10 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑥  ТРУБКА 645 мм 4 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑦  ТРУБКА 750 мм 4 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑧  ПЕРЕКЛАДИНА 787 мм 1 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑪  ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 8 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑫  КРОНШТЕЙН 2 шт.	ПОДБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАШЕЙ СТЕНЫ КРЕПЛЕНИЕ  САМОРЕЗ 4x40 2 шт.	
ЭЛЕМЕНТ ⑬  ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРЕКЛАДИНЫ 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑭  КРЮЧОК ПЕРЕКЛАДИНЫ 1 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑰  ПОЛКА ЛДСП 787 мм 2 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑳  ШПИЛЬКА ВВИНЧИВАЕМАЯ M6x50 18 шт.	ЭЛЕМЕНТ ㉑  ШПИЛЬКА С ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ M6x40 8 шт.	ЭЛЕМЕНТ ㉒  РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА 6 шт.	ЭЛЕМЕНТ ⑲  ПОЛКА ЛДСП 1120 мм 2 шт.		ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЕ: 8 мм  ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАТОНА 12x32 2 шт.